RUSSAFA
MUDANZAS & GUARDAMUEBLES

CHECKLIST MUDANZA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Antes de la carga

- [ ] **Accesos.** Comprueba que los aparatos caben por las puertas, las escaleras y el ascensor en ambas viviendas.
- [ ] **Nevera.** Vacía, desenchufa, descongela y seca la nevera. Protege las bandejas por separado y sujeta las puertas.
- [ ] **Lavadora.** Desconecta el aparato, vacía el agua residual y coloca los tornillos de transporte si el modelo los utiliza.
- [ ] **Lavavajillas y secadora.** Vacía las mangueras o el depósito de condensación, según corresponda.
- [ ] **Horno, placa y cocina de gas.** Retira las piezas sueltas y protege el cristal. Coordina con un instalador las desconexiones que lo requieran.
- [ ] **Microondas y pequeños aparatos.** Embala el plato de cristal y los accesorios sueltos. Etiqueta las cajas.
- [ ] **Embalaje y transporte.** Recoge los cables y las mangueras, protege las esquinas y prepara correas para asegurar los aparatos grandes.

Después de la carga

- [ ] **Nevera.** Colócala de pie y nivelada. Respeta el tiempo de reposo que indica el fabricante antes de enchufarla.
- [ ] **Lavadora.** Retira los tornillos de transporte, nivela el aparato y comprueba que las conexiones no pierden agua.